



# TSA 3 Dial Combination Lock

(1)5007CLxx

## SETTING YOUR OWN COMBINATION

Your new resettable combination padlock is preset to open at 0-0-0 (*even though dials may be positioned at other numbers*).


**Step 1** - Turn the dials and align the numbers to 0-0-0 so they are clearly visible inside the "windows"

**Step 2** - Pull up the shackle and turn it 90° counterclockwise to align the projection on the shackle with the notch on the lock body.

**Step 3** - Press the shackle all the way down, hold it and turn the dials to reset your combination.

**Step 4** - Return the shackle back to the original position. Your personal combination is now ready to use.

**Keep your combination in a safe and accessible place for future reference.**

 **NOTE:** The Transportation Security Administration (TSA) screeners and airline check-in staff at airports are trained to recognize the Travel Sentry® logo. They understand that baggage with locks displaying this mark are permitted to remain locked. TSA screeners have access to special codes that allow them to open those locks in the event that the baggage must be opened for inspection. With Travel Sentry® official locks, the TSA can screen checked baggage faster, without having to break open locks.

## PROGRAMMER VOTRE PROPRE COMBINAISON

Votre nouveau cadenas à combinaison réglable a été préréglé pour s'ouvrir à 0-0-0 (*même si la combinaison de chiffres qui apparaît est différente*).

**Étape 1** - Tourner les disques et aligner les chiffres à 0-0-0 de façon à ce qu'ils soient clairement visibles à l'intérieur des "fenêtres"

**Étape 2** - Tirer l'arceau et le tourner à 90° dans le sens antihoraire pour aligner la saillie de l'arceau avec l'encoche du boîtier du cadenas.

**Étape 3** - Ensuite sur l'arceau, jusqu'au fond, le tenir dans cette position et tourner les anneaux pour établir votre propre combinaison.

**Étape 4** - Ramener l'arceau à sa position originale. Votre combinaison personnelle est maintenant prête à être utilisée.

**Garder le code dans un endroit sûr et accessible pour référence ultérieure.**

 **NOTE:** Les agents de l'Administration de la sécurité des transports (TSA) et le personnel chargé de l'enregistrement dans les aéroports sont formés à reconnaître le logo de Travel Sentry®. Ils savent que les bagages munis de cadenas de cette marque peuvent rester cadenassés. Les agents de la TSA ont accès à des codes spéciaux qui leur permettent d'ouvrir ces cadenas au cas où le bagage devrait être ouvert pour inspection. Grâce au cadenas officiel Travel Sentry®, la TSA peut contrôler les bagages plus rapidement, sans qu'il soit nécessaire de briser les cadenas pour les ouvrir.

Shackle/Arceau


1



2



3



4





# TSA 3 Dial Combination Lock

## (1)5007CLxx

### CÓMO FIJAR SU PROPIA COMBINACIÓN

Usted puede fijar la combinación de su nuevo candado. El candado viene preconfigurado para abrir en 0-0-0 (incluso si los discos muestran otros números)

**Paso 1** - Gire los discos y alinee los números 0-0-0 de manera que éstos se vean claramente dentro de las ventanillas.

**Paso 2** - Levante el arco del candado y gírelo 90° hacia la izquierda, para alinearlos con la ranura del cuerpo del candado.

**Paso 3** - Presione el arco hacia abajo hasta que se detenga, sosténgalo en esta posición y gire los discos para seleccionar su combinación.

**Paso 4** - Regrese el arco a su posición original. Su combinación personal ya está lista.

**Mantenga su combinación en un lugar seguro y accesible para consultarla de ser necesario.**

 **NOTA:** Los inspectores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el personal de facturación de las aerolíneas han sido capacitados para identificar el logotipo de Travel Sentry®. Saben que el equipaje con candados que tengan esta marca puede permanecer cerrado. Los inspectores de la TSA tienen acceso a códigos especiales que les permiten abrir estos candados de estar en equipaje que deba ser inspeccionado. Gracias a los candados oficiales Travel Sentry®, la TSA puede inspeccionar el equipaje facturado de una manera más rápida, sin necesidad de romper los candados.

### EINSTELLEN DER KOMBINATION

Ihr neues rückstellbares Vorhängeschloss ist auf die Kombination 0-0-0 eingestellt (*obgleich u.U. andere Zahlen angezeigt werden*)


**Schritt 1** - Drehen Sie die Einstellringe auf 0-0-0 und achten Sie darauf, dass sie deutlich in den „Fenstern“ zu sehen sind.

**Schritt 2** - Ziehen Sie den Bügel hoch und drehen ihn um 90° im Uhrzeigersinn, bis der Ansatz am Bügel mit der Kerbe auf dem Schloss ausgerichtet ist.

**Schritt 3** - Drücken Sie dann den Bügel ganz nach unten, halten Sie ihn fest und drehen die Einstellringe bis zu der von Ihnen gewünschten Zahlenkombination.

**Schritt 4** - Drehen Sie den Bügel in seine Ausgangsposition zurück. Ihre persönliche Kombination ist nun einsatzbereit.

**Bewahren Sie Ihre Kombination an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf.**


 **NOTE:** Die Screener der Transportation Security Administration (TSA – Transportsicherheitsbehörde) und das Check-in-Personal der Fluggesellschaften erkennen den Travel Sentry® Logo und wissen, dass Gepäck mit Schlössern, die diese Kennzeichnung aufweisen, verschlossen bleiben darf. TSA-Screener haben Zugriff auf Spezialcodes, die es ihnen gestatten, diese Schlösser zu öffnen für den Fall, dass das Gepäck für eine Inspektion geöffnet werden muss. Mit Travel Sentry® Originalschlössern kann die TSA Gepäck schneller durchsuchen, ohne die Schlösser aufbrechen zu müssen.

Arco/Bügel


1



2



3



4

